

Absaugkit WSA-LR-Kit 01
für
WSA-5LR und WSA-10LR

Daten 02/2017

Lieferumfang Absaugkit

- 1 Stück Alsident System 50 flex antistatisch, Absaugarm für Tischmontage
sämtliche Komponenten RoHS konform mit flex. Schlauch und Saugspitze, ohne Gelenk
Reichweite: 600 mm
für den Einsatz in ESD-Umgebungen gemäß IEC 61340-5-1 mit 1 M Ω Widerstand Erdungskabel
- 1 Stück Alsident System 50, Zubehör, Tischhalter schwarz
- 1 Stück antistatischer Absaugschlauch DN50 mit zwei Muffen, Länge 1,5 Meter
- 2 Stück Schlauchschellen DN50

Benutzer-Information

Das Weidinger Absaugkit WSA-LR-Kit 01 dient der flexiblen Positionierung der Saugspitze an Ihrem Arbeitsplatz. Denn je näher an der Schadstoffquelle abgesaugt wird, desto besser ist der Schutz vor gefährlichen Gasen und Dämpfen.



Zur **Montage** des Absaugkits befestigen Sie als erstes den Tischhalter an Ihrem Arbeitstisch. Danach montieren Sie den Absaugarm mit den beiliegenden Schrauben mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers auf dem Tischhalter. Jetzt können Sie die beiden Schlauchschellen auf den gegenüberliegenden Muffen des Absaugschlauches mit einem Kreuzschlitzschraubendreher locker anziehen, so dass die Muffen nicht vom Schlauch fallen. Um die Verbindung zwischen Absaugarm und Absaug- und Filtergerät zu gewährleisten, stecken Sie die beiden Muffen auf den Geräteansaug und den Stutzen des Absaugarmes. Ziehen Sie die Schlauchschellen zur Befestigung handfest an und binden Sie das Erdungskabel in Ihr Erdungssystem ein.

Ihr Absaugkit ist jetzt bereit zur Nutzung.